

Функциональные возможности

- Легкий многофункциональный фонарь
- Высокоэффективный светодиод создает световой поток до 45 люмен
- Встроенная литиево-ионная батарея позволяет работать до 21 часа
- Возможность зарядки через USB
- Удобная конструкция выключателя, позволяющий пользоваться фонарем одной рукой
- 3 уровня яркости
- Сигнальный режим с тремя частотами
- Магнитная подставка
- Широкий угол охвата луча (100°), позволяющий осветить зону периферийного зрения
- Изготовлен из износостойкого поликарбона
- Невероятно легкий, компактный и портативный
- Ударопрочность до 1,5 метров

Размеры

Размеры (без подставки): 2,31" x 0,95" x 0,53"
Диаметр подставки: 1,37"
Масса с батареей и подставкой: 0,73 унции

Производительность и время работы

Стандарт FL1	Высокая	Средняя	Низкая
	45 ЛЮМЕН	15 ЛЮМЕН	2 ЛЮМЕН
	45 минут	1 час 45 минут	21 час
	30 метров (Дистанция светового луча)		
	230 кд (Максимальная сила света луча)		
	1.5 метра (Ударопрочность)		
	IPX-65 метра (влаго- и пылеустойчивый)		

ПРИМЕЧАНИЕ:

указанные параметры были измерены в соответствии с международными стандартами испытания фонарей ANSI/NEMA FL1 с использованием встроенной литиево-ионной батареи 3,7 В 150 мА/ч в лабораторных условиях. Параметры могут незначительно отличаться при практическом применении вследствие различия типов батарей, индивидуальных условий использования, а также условий окружающей среды.

Инструкция по эксплуатации

Включение/выключение

Для включения: нажмите выключатель и удерживайте более 1 секунды.
Для выключения: снова нажмите выключатель и удерживайте более 1 секунды.

Уровни яркости

При включенном свете нажмите кнопку выключателя, чтобы выбрать подходящий режим – низкий, средний, высокий.
Примечание: T360M не имеет эффекта памяти для уровней яркости. При включении световой поток по умолчанию составляет 2 люмена.

Сигнальный/Предупреждающий режим


При выключенном фонаре нажмите выключатель дважды без пауз. Фонарь начнет мигать с частотой 1 Гц. Нажмите выключатель еще раз, чтобы выбрать между низкой частотой мигания в 1 Гц, средней частотой мигания (2 Гц) и высокой частотой мигания (10 Гц). Чтобы выключить фонарь, нажмите выключатель и удерживайте его более 1 секунды.
Примечание: в режиме ожидания T360M может функционировать приблизительно 80 дней.

Регулировка угла

Корпус и подставка T360M соединены с помощью сферического шарнира. Угол освещения настраивается с помощью вращения корпуса фонаря.


Магнитная подставка

Конструкция магнитной подставки T360M позволяет присоединять фонарь к любой железной поверхности.



Зарядка

1. Подключитесь к источнику питания. Подключите T360M с помощью USB-кабеля через зарядный порт к источнику питания (адаптер, компьютер и т.д.) Обычное время зарядки составляет 2 часа.
2. Индикатор заряда будет гореть во время процесса зарядки красным цветом и станет зеленым, когда зарядка будет окончена



Примечание: T360M необходимо зарядить, если луч начинает тускнеть или фонарь не включается.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE имеет гарантию качества.

Любая нефункционирующая/имеющая дефекты продукция может быть бесплатно отремонтирована в течение 12 месяцев после даты приобретения. По истечении 12 месяцев вступает в силу ограниченная гарантия, покрывающая стоимость работ и технического обслуживания, без учета стоимости запасных частей и дополнительных принадлежностей. Гарантия аннулируется в следующих случаях:

1. Изделие повреждено в результате ремонта, производимого неуполномоченными лицами.
 2. Изделие повреждено в результате неправильного использования.
- Для получения детальной информации о гарантийном обслуживании продукции NITECORE обратитесь к местному дистрибьютору, либо вышлите e-mail по адресу service@nitecore.com.

※Все изображения, информация и заявления, содержащиеся в настоящем руководстве, могут быть использованы только в справочных целях. При расхождении информации, приведенной в настоящем руководстве, с информацией на сайте www.nitecore.com, информация с официального веб-сайта имеет преимущественную силу. Sysmax Industry Co., Ltd. оставляет за собой право толкования и изменения содержания настоящего документа в любой момент без предварительного уведомления.



SYSMAX Industry Co., Ltd.
ТЕЛЕФОН: +86-20-83862000
ФАКС: +86-20-83882723
Эл. почта: info@nitecore.com
Веб-сайт: www.nitecore.com

Адрес: 510600, Китай, Гуанчжоу,
Ист Донгфенг Роуд, 850,
Glorious Tower, каб.1401-03

Ищите нашу группу в facebook:
NITECORE Flashlights

Наши контакты.
Москва, Пятницкое шоссе д18
ТК Митинский Радиорынок, (павильоны 33/583)
Веб-сайт: www.nitecore.com.ru
Эл.почта: info@nitecore.com
Тел.роз: 8(495)660-17-98
Ищите нашу группу в facebook:
Nitecore Россия
@NITECORERUSSIA

